

INFO PRODOTTO

Oggetto:

IMBRACATURA ANTICADUTA STANDARD + GILET ALTA VISIBILITA'
cod. 185152 - consigli per l'utilizzo e la revisione



FAQ

A quale categoria di DPI corrisponde l'imbracatura?

*L'imbracatura, essendo un "DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente ai sensi del decreto legislativo 4_12_1992, n. 475, appartiene alla **terza categoria** e necessita quindi di informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo".*

A quale norma fa riferimento l'imbracatura in questione?

*L'imbracatura Standard fa riferimento alla norma **UNI EN 361 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo.***

Nella norma sono specificati i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le istruzioni per l'utilizzo, la marcatura e le modalità di imballaggio per le imbracature per il corpo.

Esiste un obbligo di revisione dell'imbracatura?

Le revisioni dei sistemi DPI Anticaduta (sistemi di arresto caduta) sono obbligatorie per legge, come da regolamento europeo EN 365 che stabilisce verifiche obbligatorie.

Il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del D.LGS.81/2008 e del D.LGS.106/2009 per non aver provveduto a mantenere in efficienza i DPI anticaduta, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Berner S.p.A.

Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale 00203530217 · Reg. Impr. VR 0020353002
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. R.E.A. 216166/VR
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 C.C. da parte di Berner Se con sede a Künzelsau (Ger)

Quando si deve effettuare la revisione dell'imbracatura?

Si deve effettuare sull'imbracatura un'ispezione periodica, la frequenza di questa ispezione non deve superare i 12 mesi (come da punto 4.4 comma b-c della norma **UNI EN 365 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto**. Nella norma sono specificati i requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio dei dispositivi contro le cadute dall'alto).

Importante: Qualsiasi DPI anticaduta che non sia stato controllato durante gli ultimi 12 mesi, non deve essere utilizzato; esso dovrà essere controllato da persona competente che ne autorizzerà per iscritto l'utilizzo.

Chi può effettuare le revisioni sull'imbracatura nei primi 5 anni d'utilizzo?

E' necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante. Come definito nella stessa UNI EN 365 **persona competente** è "persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante...".

Quando scade un'imbracatura?

L'imbracatura in questione ha una scadenza di 10 anni, questa scadenza parte dalla data di fabbricazione.

Per quanti anni posso effettuare le revisioni?

E' possibile effettuare complessivamente fino ad un massimo di 9 revisioni.

Per le revisioni successive ai primi 5 anni dalla data di primo utilizzo, il fabbricante valuterà lo stato dell'imbracatura, se l'esito sarà positivo ne autorizzerà il proseguimento d'utilizzo di anno in anno.

Es.

Anno di fabbricazione: 03/2013

Durata massima prevista: 10 anni (fino a 03/2023)

Data di primo utilizzo: 06/2013

Prima revisione: 06/2014

Seconda revisione: 06/2015

.... Fino a 06/2018

Da 06/2018 a 03/2023 controlli annuali del fabbricante per estensione d'uso dopo i primi 5 Anni.

A chi spetta la compilazione della scheda di controllo e manutenzione presente nel libretto dell'imbracatura?

La scheda di controllo e manutenzione è presente nel manuale "Istruzioni per l'uso e la manutenzione" di ogni singolo D.P.I. e la sua compilazione è a cura dell'utilizzatore.


Quali informazioni dovrò riportare sul manuale di uso e manutenzione dell'imbracatura?

Il manuale d'uso e manutenzione va conservato e le informazioni necessarie che vanno indicate sono:

- Nome dell'utilizzatore
- Riferimento codice articolo (si trova sull'etichetta dell'imbracatura)
- Numero del lotto (si trova sull'etichetta dell'imbracatura)
- Data di fabbricazione (si trova sull'etichetta dell'imbracatura)
- Data di acquisto (riferimento fattura)
- Data di prima messa in servizio

Quali informazioni si devono trovare sull'etichetta dell'imbracatura?

Ogni imbracatura ha una sua etichetta in cui compaiono alcuni dati fondamentali:



Come posso far effettuare una revisione dell'imbracatura in azienda?

Posso contattare Berner tramite servizioclienti@berner.it, oppure tramite il mio Agente di zona e chiedere il ritiro dell'imbracatura da revisionare.

Cosa devo mandare in azienda perché sia possibile effettuare la revisione dell'imbracatura?

Per poter effettuare la revisione dell'imbracatura Berner ha bisogno che l'imbracatura sia corredata del libretto compilato in tutte le sue parti.

Cosa devo fare se ho perso il libretto della mia imbracatura?

Devo contattare servizioclienti@berner.it indicando il codice prodotto di cui mi ho smarrito il libretto in modo che me ne possa essere inviato uno sostitutivo in formato stampabile.

Cosa devo fare per avere ulteriori informazioni?

Bisogna contattare il servizio Clienti di Berner servizioclienti@berner.it o consultare il sito www.berner.it

Berner S.p.A.

Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale 00203530217 · Reg. Impr. VR 0020353002
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. R.E.A. 216166/VR
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 C.C. da parte di Berner Se con sede a Künzelsau (Ger)

